



COLLE VINYL ET INTISSÉS

COLLE PAPIERS PEINTS EN POUFRE PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

DEFINITION TECHNIQUE.

Colle pour tous types de papiers peints vinyls : vinyls plats, expansés relief (VER), lourds et pour intissés et papier à envers intissé.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.
- Plâtre.

RENDEMENT.

300 g pour 6 rouleaux.

- Vinyls : environ 30m²
- Intissés : environ 35m²

CONDITIONNEMENT.

Boite de 300 g.

STOCKAGE.

Stocker au sec.

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, dépoussiérés, secs et normalement absorbants.

Enlever les anciens revêtements avec un décolleur pour papier peint type Sem-Décolleur.

Traiter les fonds absorbants avec une sous couche d'impression.

Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures.

PREPARATION DE LA COLLE.

Verser la quantité d'eau froide (pour le carton de 300 g) dans un récipient propre.

Vinyls : 5 l.

Intissés : 4,5 l.

Créer un tourbillon et verser le contenu de la boîte tout en mélangeant.

Laisser reposer 3 minutes et remélanger fortement. La colle est prête.

APPLICATION.

ENCOLLAGE DES INTISSES.

Encoller le mur directement à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Poser le lé sur le mur et maroufler du centre vers la périphérie.

ENCOLLAGE DES VINYLs.

Encoller l'envers du papier à l'aide d'une brosse, replier les 2 extrémités du lé bord à bord et laisser détremper le lé selon les indications du fabricant.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie.

Les surplus de colle qui ressortent au niveau des joints devront être enlevés immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Araser le lé avec un cutter à la fois coté plafond et coté sol.

La pose des revêtements doit être réalisée conformément au DTU 59-4.

Colle adaptée à une utilisation en machine à encoller.

COLLE PAPIER PEINT EN POUFRE PAPIERS LÉGERS ET LOURDS

Colle idéale pour tous les papiers peints standards et intissés.

AVANTAGES

- Prête en 3 minutes.
- Préparation facile sans grumeaux.
- Pouvoir piégeant élevé.

CONSEILS DE POSE

Afin de garantir la qualité du mélange bien respecter les consignes de préparation de la colle qui se décompose en trois étapes :

- 1- Dispersion de la poudre dans l'eau pendant deux minutes.
- 2- Arrêt de l'agitation pour que les principes actifs puissent gonfler (3 mn)
- 3- Agitation énergique afin d'avoir une colle parfaitement lisse et onctueuse.

